

## **Installationsanleitung unter Windows 2000 für das Hammerhead FX, GO PAD FX, Axis Pad, Cyclone FX**

1. Laden Sie den Treiber herunter und extrahieren Sie ihn in einen Ordner Ihrer Wahl.
2. Falls bereits Gamecontroller von InterAct auf Ihrem PC installiert sind, wählen Sie „Start/Einstellungen/Systemsteuerung/Software“. Entfernen Sie die entsprechenden Geräte von Ihrem PC.
3. Starten Sie Ihren PC neu.
4. Schließen Sie Ihren InterAct-Gamecontroller an den USB-Port Ihres PCs an. Wählen Sie „Start/Einstellungen/Systemsteuerung/Gamecontroller“.
5. Das Dialogfenster „Gamecontroller“ öffnet sich. Wählen Sie „Eigenschaften“ und testen Sie die Funktionen des Gamecontrollers. Das Dialogfenster können Sie danach wieder schließen.
6. Gehen Sie erneut auf „Start/Einstellungen/Systemsteuerung“ und dann klicken Sie auf „System“. Wählen Sie in dem sich öffnenden Dialogfenster „Hardware“ und dann „Gerätemanager“.
7. Klicken Sie auf „Eingabegeräte (Human Interface Devices)“ und dann auf „USB Human Interface Device“.
8. Klicken Sie in dem sich nun öffnenden Dialogfenster auf die Registerkarte „Treiber“ und wählen Sie „Treiber aktualisieren“.
9. Das Dialogfenster „Assistent zum Aktualisieren von Gerätetreibern“ öffnet sich, klicken Sie auf „Weiter“.
10. Klicken Sie einmal auf „USB Human Interface Device“ und dann auf „Datenträger“.
11. Gehen Sie nun auf „Durchsuchen“ und wählen Sie den Ordner in dem Sie den heruntergeladenen und entpackten Treiber gespeichert haben.
12. Folgen Sie nun den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation zu beenden. Starten Sie Ihren PC neu.
13. Um zu testen, ob die Installation erfolgreich war, gehen Sie auf „Start/Einstellungen/Systemsteuerung/Gamecontroller“.